Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	2	System Memory	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
POWER	Power		Power	3	System Memory	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MULTI	Multi	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	4	System Memory	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	AUX-HDD 7	7	TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PHONO	Phono	SHIFT +	TITLE SOUND Shift + Sound / Title	MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DOCK	Dock	SIZE ZOOM	Zoom / Size	VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
BD HD DVD	BD/HD DVD	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5		Up		Up
DVD	DVD	DVD 2	2		Left		Left
CD	CD	CD-STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
MD CD-R	MD/CD-R	GOTO TEXT	Text / Goto	A-E	Right		Right
CBL SAT	CBL/SAT	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		Down		Down
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	–	Vol -	VOL –	Vol -
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
VCR	VCR	VIDEO 4	4	PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	TUNER 6	6	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8	CLASSICAL 1	1/Classical	TV 1	1
1	System Memory	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	LIVE/CLUB 2	2/Live Club	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTERTAIN 3 / 3/ Entertain	LIST SMART / Smart / List		
MOVIE 4 / 4/ Movie	SHIFT + LIST SMART / Shift + Smart / List		
STEREO 5 / 5/ Stereo	TAPE 5 / 5		
ENHANCER 6 / 6/ Enhancer	SHIFT + TUNER 6 / Shift + 6		
SUR. DECODE 7 / 7/ Sur. Decode	SHIFT + AUX - HDD 7 / Shift + 7		
STRAIGHT 8 / 8/ Straight	SHIFT + USB 8 / Shift + 8		
9 / 9	BLUETOOTH 9 / 9		
0 / 0	HDMI - SAT 0 / 0		
EXTD SUR. +10 / +10/ EXTD Sur.	PC FAV MARKER / Fav / Marker / PC		
PURE DIRECT ENT / ENT/ Pure Direct	SHIFT + OK / Shift + OK		
INFO + / Info	ANGLE INFO / Info / Angle		
LEVEL + / Level	OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT /		
SLEEP MUTE / Sleep	TIMER SLEEP / Sleep / Timer		
AUDIO SEL AUDIO / Audio/ Audio Se	LANG I/II AUDIO / Audio / Lang I/II		
3D DSP / 3D DSP	FORMAT PICTURE / Picture / Format		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TITLE / BAND	Title	TITLE / SOUND	Sound / Title
MENU / SRCH MODE	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	+ / VOL	Vol +
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ A-E	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
–	Vol -	VOL / –	Vol -
RETURN / MEMORY	Return	RETURN / BACK	Back / Return
PARAMETER / DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
❚❚	Pause	STEP - FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▶▶ / EON	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
⏮ / MODE – PTY	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-
⏭ / SEEK – START	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+
CLASSICAL / 1	1	TV / 1	1
LIVE/CLUB / 2	2	DVD / 2	2
ENTERTAIN / 3	3	CD - STB / 3	3
MOVIE / 4	4	VIDEO / 4	4
STEREO / 5	5	TAPE / 5	5
ENHANCER / 6	6	TUNER / 6	6
SUR. DECODE / 7	7	AUX - HDD / 7	7
STRAIGHT / 8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
0	0	HDMI - SAT / 0	0
EXTD SUR. / +10	+10	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT / ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL / AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TITLE / BAND	Band	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
MENU / SRCH MODE	SRCH Mode	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
VOLUME +	Vol +	+ / VOL	Vol +
	UP Preset / CH+		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A-E	Right / A-E		Right
	Down		Down
–	Vol -	VOL –	Vol -
RETURN / MEMORY	Memory	LIST / SMART	Smart / List
PARAMETER / DISPLAY	Parameter	HOME / MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
MODE – PTY	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
MODE – PTY	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A-E	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
PURE DIRECT ENT	ENT	LIST SMART	Smart / List
–	Vol -	VOL –	Vol -
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
EXTD SUR. +10	+10 Multi	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		Down Multi	SHIFT + Shift + Down
STANDBY	Power Multi	SHIFT + Shift + Power	RETURN MEMORY	Return Multi	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
	Play Multi	SHIFT + SLOW Shift + Play /	PURE DIRECT ENT	ENT Multi	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
	Pause Multi	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /	PARAMETER DISPLAY	Display Multi	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
	Stop Multi	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	CLASSICAL 1	1 Multi	SHIFT + TV 1 Shift + 1
REC	Rec Multi	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	LIVE/CLUB 2	2 Multi	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
	<< Multi	SHIFT + TUNE- Shift + << /	ENTERTAIN 3	3 Multi	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
EON	>> Multi	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /	MOVIE 4	4 Multi	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
MODE – PTY	I << Multi	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-	STEREO 5	5 Multi	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
SEEK – START	>>I Multi	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+	ENHANCER 6	6 Multi	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
TITLE BAND	Title Multi	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title	SUR. DECODE 7	7 Multi	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
AUDIO SEL AUDIO	Audio Multi	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	STRAIGHT 8	8 Multi	SHIFT + USB 8 Shift + 8
MENU SRCH MODE	Menu Multi	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /	9	9 Multi	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
	Up Multi	SHIFT + Shift + Up	0	0 Multi	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
	Left Multi	SHIFT + Shift + Left			
ENTER	Enter Multi	SHIFT + OK Shift + OK			
A-E	Right Multi	SHIFT + Shift + Right			