Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV/ R	TV/ R
Mut e	Mut e
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
FAV	Pr e Ch
SAT	Smar t
Page+	Ch +
Page-	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ti mer	AV
Sub	Subt
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Di spl ay	I nf o
Mode	Li st
Menu	Menu
Exi t	Exi t
Up	Up
Lef t	Lef t
OK	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Back	Back
Hel p	D. Menu
Red / Audi o	Red
Red / Audi o	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Green / Pause	B	Green
PAUSE	Green / Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
ZOOM	Yellow / Zoom	C	Yellow
ZOOM	Yellow / Zoom	ZOOM ⏏	Eject
INFO	Blue / Info	D	Blue
INFO	Blue / Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Mouse	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	▦	PICTURE FORMAT	Format
FINC	Find	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
◀◀	<<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	»	>>
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	APP MEDIA	Media
	Rec	REC MODE	Rec