Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lock	SHIFT +	Shift + Stop
	Rec ITR	A	Red
	LP		Options
	REW		<<
	FF		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause/Still	DISPLAY INFO	Info
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	i	TOP MENU MENU	Menu
	AV	TIMER AV	AV
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	ez REPEAT	REPEAT TEXT	Text
	CM Skip	PROG SLEEP	Sleep
	ez POWER OFF	AD SUBT	Subt
	*	PICTURE FORMAT	Format