Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
Open/Close	Eject
Angle	Red
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Dimmer	Blue
Last M	Smart
Cond M	Media
Display	Info
Menu	Menu
Return	Back
Setup	Options
Top Menu	Shift + Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	Ok
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
>>	>>
<<	<<
>>I / Up	>>I
I<< / Down	I<<
Step/Slow+	Ch +
Step/Slow-	Ch -
Function M	D. Menu
Clear	Exit
Search	TV/R
Repeat	Text
A-B	Green
Program	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de		
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	For mat		