Mandis shop

TV LCD 7"

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	3	3
Mute	Mute	4	4
Return TV	TV/R	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu	Menu	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	Ok	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Back	Back		
Volume+	Vol +		
Chan.Up	Ch +		
Volume-	Vol -		
Chan.Down	Ch -		
1	1		
2	2		

https://remotecontrols.at/de/1063957-gleichwertige-fernbedienung-TV-LCD-7.html