Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BD	Power BD		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH+	CH+ TV	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH-	CH- TV	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
VOL +	Vol + TV	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol - TV	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
VOL +	Vol + Receiver	VOL +	Vol +
VOL -	Vol - Receiver	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RE-MASTER	Re-Master	PROG SLEEP	Sleep
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
FUNCTIONS	Functions	HOME SMART	Smart
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Top Menu		Menu
	Display		Info
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok		Ok
	Option		Options
	Return		Back
	Red		Red
	Green		Green
	Setup		Shift + Options
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	PIP		Format
	Audio		Subt
	BD/SD		Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung