Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
≧10	>10	-/-- GUIDE	Guide
DIRECT TUNING	Direct Tuning	OK	Ok
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH+	▲	Up
CH	CH-	▼	Down
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
◀◀	Tune-	◀	Left
◀◀	<< PORT	«	<<
▶▶	Tune+	▶	Right
▶▶	>> PORT	»	>>
STOP ■	Stop PORT	■	Stop
PAUSE II	Pause PORT	II	Pause
PLAY ▶	Play PORT	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<< PORT	I<<
>>I PORT	>>I
One Touch Play	Smart
Surround Off	Shift + Red
PL IIx	Red
NEO: 6	Green
SFC Music	Yellow
SFC Movie	Blue
Test / Auto	Text
Sound Menu	Dual
Display	Info
Option Port /	Options
TV Vol +	Shift + Vol +
TV Vol -	Shift + Vol -
TV/Video	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	DVD Power		Shift + Power
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	>10		Guide
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Drive Select		Media
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	One Touch Play		Smart
	Top Menu / Direct Navigator		List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu
Functions DVD Player	TOP MENU/MENU Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down
SUB MENU/S Sub Menu	E-MANUAL/D.MENU D. Menu
RETURN Return	RETURN/BACK Back
SURROUND OFF Surround Off	SHIFT + A Shift + Red
PLIIx PL IIx	A Red
NEO:6 NEO: 6	B Green
MUSIC SFC Music	C Yellow
MOVIE SFC Movie	D Blue
AUTO TEST Test / Auto	REPEAT/TEXT Text
SOUND MENU Sound Menu	SOUND/DUAL Dual
DISPLAY Display	DISPLAY/INFO Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OPTION PORT Option Port /	SETTINGS/OPT Options
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/Video	SEARCH/TV/R TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	TV Power		Shift + Power
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	>10		Guide
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Drive Select		Media
	One Touch Play		Smart
	Functions		Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Sub Menu		D. Menu
	Return		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red		
PLIIx	PL IIx	A	Red		
NEO:6	NEO: 6	B	Green		
MUSIC	SFC Music	C	Yellow		
MOVIE	SFC Movie	D	Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO: 6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPTION PORT	Option Port / Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/ Video	SEARCH TV/R TV/ R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung