Mandis shop

Swisstec S15-7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		Guide
Source	AV	Swap	Pre Ch
Mute	Mute	Red	Red
Auto	Smart	Green	Green
Display	Info	Yellow	Yellow
Sleep	Sleep	Blue	Blue
TV	Media	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Menu	Menu
3	3	Menu	Ok
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	P+	Ch +
7	7	P-	Ch -
8	8	V+	Vol +
9	9	V-	Vol -
0	0		

https://remotecontrols.at/de/Swisstec/10641-20-2417-ersatzfernbedienung-fur-Swisstec-SW-S15-7.htm