Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
	Recal l	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MOUSE	Mouse	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Stop/ Reveal		Stop
MIX	Play/ Pause / Mix	PLAY MODE	Play
MIX	Play/ Pause / Mix		Pause
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	<</ Hold		<<
SUBPAGE	>>/ Subpage		>>
SIZE	I<< / Size		I<<
SIZE	I<< / Size	PICTURE FORMAT	Format
CANCEL	>>I / Cancel		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
REC	Rec	REC MODE	Rec
T-SHIFT	T- Shift	APP MEDIA	Media
SUB-T	Sub- T	AD SUBT	Subt