| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| PMODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| NICAM/A2 | Nicam / A2 | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| FAV+ | Fav + | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| FAV- | Fav - | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Media | Media |
| TV / Radio | TV/R |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| Play/Pause / Tex | Play |
| Play/Pause / Tex | Pause |
| Play/Pause / Tex | Text |
| << / Size | << |
| << / Size | 3D |
| >> / Reveal | >> |
| Stop / Hold | Stop |
| I<< / Index | I<< |
| >>I / Subpage | >>I |
| Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit |
| Subtitle | Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Rec | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text |
| Timeshift | HOME SMART Smart |
| A-B | RETURN BACK Back |
| EPG | PICTURE FORMAT Format |