Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Home	HOME MENU	Menu / Home
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Left / Vol -	VOL	Vol -
VOL-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Vol +	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Media	Display / Media
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Device	D. Menu / Top
V-Format	Picture / Format
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Goto	Shift + Text /
A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zoom	Zoom / Size