Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
PMODE	P MODE	APP MEDIA	Media
SMODE	S Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	AUDIO I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
VOL-	VOL-	VOL –	Vol -
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH –	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
●	RED	A	Red
●	GREEN	B	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
YELLOW	C Yellow
BLUE	D Blue
TEXT	REPEAT TEXT Text
HOLD	SHIFT + ■ Shift + Stop
TV/RADIO	SEARCH TV/R TV/R
SUBTITLE	AD SUBT Subt
INDEX	HOME SMART Smart
ASPECT/SIZE	PICTURE FORMAT Format
<<</REVEAL	<<
>>/SUBPAGE	>>
>>/SUBPAGE	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
PLAY/PAUSE	II Pause
PLAY/PAUSE	PLAY MODE ▶ Play
STOP	■ Stop
I<<	I<<
>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung