Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pause		Pause
	AV	TIMER AV	AV
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Edit	HOME SMART	Smart
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up/ Channel +		Up
	Down/ Channel -		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
SAT	Red/ SAT	A	Red
TEXT	Green/ Text	B	Green
SUB	Yellow/ Sub	C	Yellow
RCL	Blue/ RCL	D	Blue
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/R	TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	Mosaic		Media
	Replay		3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung