Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
LANG.	Lang.	AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
[=]. .		SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
P-	P-	CH-	CH- / Page-
	[G]	GUIDE	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
←	←	BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
☼1	☼1	DISPLAY	Display / Media
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Text		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung