Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
IPC	IPC	A	Red
0	0	0	0
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Select VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Select	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG/TRK	TRK. +	+ CH	Ch +
	TRK. -	CH –	Ch -
	I<<	K<<	I<<
SKIP F.ADV	F. Adv / Skip	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
	>>I	>>I	>>I
	<<	<<	<<
	Stop	■	Stop
	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANYKEY	Anykey	B	Green
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Title Menu	DISC NAV LIST	List
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	OK	Ok		
Right	Right		Right		
Down	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info		
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
REC PAUSE	Rec Pause		Pause		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
TO DVD	Copy DVD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
TO VCR	Copy VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MUTE AUDIO	TV Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG/TRK ^	Prog. +	+ CH	Ch +
v	Prog. -	CH −	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung