| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Stop / Reveal | Stop / Hold |
| Mute | Mute / Dimmer | << / Hold | << / Tune- |
| Red | Red / Netflix / Search | >> / Subpage | >> / Tune+ |
| Green | Green / APP / Repeat | I << / Size | I << / Preset- |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | I << / Size | Zoom / Size |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | >>I / Cancel | >>I / Preset+ |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | >>I / Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Rec | Rec / Rec Mode | Info | Info / Angle |
| Rec. List | D. Menu / Top | Up | Up |
| T-Shift | Setup / OPT / | Input | AV / Input / RDS |
| Sub-T | Subtitle / EQ | Left | Left |
| Audio | Audio / Lang I/II | OK | OK |
| Sleep | Sleep / Timer | Right | Right |
| TV/Radio | TV/Radio / | Menu | Menu / Home |
| Text | Text / Goto | Down | Down |
| Play / Index | Play / Slow | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Pause / Mix | Pause / Step / Freeze | Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| P-Mode | Picture / Format | Fav+ | Smart / List |
| CH+ | CH+ / Page+ | Fav | Fav / Marker / PC |
| Vol - | Vol - | Fav- | Display / Media |
| S-Mode | Sound / Title | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| Recall | Back / Return | | |