Mandis shop

Toshiba RMT-146

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
+	Program+	CH +	Ch +
–	Program-	CH –	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/▶II	Pause/ >I <	II	Pause
II▶	I I >	D	Blue
SLOW +	Slow+	>>I	>>I
– SLOW	Slow-	I<<	I <<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<
	A1	HOME SMART	Smart
	B2	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.com/de/1666339-ersatzfernbedienung-fur-toshiba-betamax-rmt-146.htm