Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SET	SET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	.:I	ANGLE INFO	Info / Angle		
	-		Down		
OK	OK	OK	OK		
	+		Up		
	[><]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DAY	Day	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
P	P	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TIME /ON	Time On	LIST SMART	Smart / List		
IDIT	Idit	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIME /OFF	Time Off	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	.:l	ANGLE INFO	Info / Angle		
	-		Down		
OK	OK	OK	OK		
	+		Up		
	[><]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
DAY	Day	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
P	P	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TIME /ON	Time On	LIST SMART	Smart / List		
IDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIME /OFF	Time Off	MEDIA DISPLAY	Display / Media		