Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	[. . .]	AD SUBT	Subt
i	i	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▶	Vol +	▶	Right
VOL ◀	Vol -	VOL −	Vol -
VOL ◀	Vol -	◀	Left
OK/ STORE	OK/ Store	OK	Ok
P+	P+	▲	Up
P-	P-	▼	Down
RCL	RCL	SETTINGS OPT	Options
TV/ RAD	Red/ Tv/ Radio	A	Red
FAV	Green/ FAV	B	Green
	Yellow/ Audio?	C	Yellow
	Blue/ SAT	D	Blue
	White	RETURN BACK	Back