Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	i	Info / Angle
1	1	Back	Back / Return
2	2	●	Rec / Rec Mode
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	P+	CH+ / Page+
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	↟	Shift + CH+ /
8	8	↟	>>I / Preset+
9	9	↡	Shift + CH- /
0 / ▢	0	↡	I<< / Preset-
0 / ▢	Display / Media	Up	Up
Exit / TV/Radi	TV/Radio /	Left	Left
Exit / TV/Radi	Exit / Cancel / Clear	OK	OK
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Vol -	Vol -	Down	Down
Vol +	Vol +	Green / Option	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Yellow / Text	Yellow / YouTube / Repeat		
Green / Optior	Green / APP / Repeat		
Blue / Recall	Fav / Marker / PC		
Yellow / Text	Text / Goto		
Blue / Recall	Blue / Prime Video / Random		