Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NICAM/A2 AUDIO	Audio / Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	--/-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
DVD TITLE TV/RADIO	TV/Radio / DVD Title	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD TITLE TV/RADIO	TV/Radio / DVD Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
ANGLE	Red / Angle	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Red / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
LANGUAGE	Green / Language	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANGUAGE	Green / Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
DVD SETUP	Yellow / DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD SETUP	Yellow / DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD MENU	Blue / DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD MENU	Blue / DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▲	Up	▲	Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Display	Info / Angle
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
Play/Pause / Hol	Play / Slow
Play/Pause / Hol	Shift + Stop /
Play/Pause / Hol	Pause / Step / Freeze
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Size	>> / Tune+
Stop / Index	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-
>>I / S. Page	>>I / Preset+
TTX / A-B	Text / Goto
TTX / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
T. Shift	Display / Media
Open / Close	Eject / Surround
Subtitle	Subtitle / EQ
Rec / Auto	Rec / Rec Mode
List / Repeat	Smart / List
List / Repeat	Shift + Green / APP /