| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/ CLOSE | Open/ Cl ose | SURROUND | Ej ect / Surr ound |
| LEVEL + | Out put Level + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| OUTPUT - | Out put Level - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10 | 10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 11 | 11 | SHIFT + TV 1 | Shi ft + 1 |
| 12 | 12 | SHIFT + DVD 2 | Shi ft + 2 |
| 13 | 13 | SHIFT + CD - STB 3 | Shi ft + 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | SHIFT + VIDEO 4 | Shi ft + 4 |
| 15 | 15 | SHIFT + TAPE 5 | Shi ft + 5 |
| 16 | 16 | SHIFT + TUNER 6 | Shi ft + 6 |
| 17 | 17 | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shi ft + 7 |
| 18 | 18 | SHIFT + USB 8 | Shi ft + 8 |
| 19 | 19 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shi ft + 9 |
| 20 | 20 | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shi ft + 0 |
| HI-LITE SCAN | Hi - Lit e Scan | LIST SMART | Smart / Li st |
| PROGRAM | Pr ogr am | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radi o / |
| >20 | >20 | Prime Video RANDOM | Bl ue / Pr im e Vi deo / Random |
| RANDOM PLAY | Random Pl ay | NETFLIX SEARCH | Red / Netf li x / Sear ch |
| STOP | St op | HOLD | St op / Hol d |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / St ep / Freeze |
| PLAY | Pl ay | SLOW | Pl ay / Sl ow |
| MANU << | << Manual | TUNE- | << / Tune- |
| NUAL >> | Manual >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TRA I << | I << Tr ack | PRESET- | I << / Pr eset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Track >>I | >>I / Preset + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |