Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	→| ←	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Info	Info / Angle
9	9	Timer	Sleep / Timer
0	0	Syst	Setup / OPT /
AV	AV / Input / RDS	Store	Zoom / Size
-/--	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
TV	TV/ Radio /	P100	Fav / Marker / PC
TX	Text / Goto	Red	Red / Netflix / Search
SEL	OK	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Clock/Sub	Subtitle / EQ		
Update	Back / Return		
Mix	Picture / Format		
Double	D.Menu / Top		
Reveal	Display / Media		
Hold	Stop / Hold		
Stereo On/Off	Audio / Lang I/II		
A-B Mono	Sound / Title		
PS ↔	Exit / Cancel / Clear		