Mandis shop

Kathrein CCR502

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Timer	Sleep / Timer
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	Up	Up
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
0	0	RC/A/B	Audio / Lang I/II
i	Info / Angle	X	AV / Input / RDS
TV	Smart / List	E/L	Display / Media
OK	OK	A/OO	Subtitle / EQ
F	Fav / Marker / PC	??	Back / Return
R	TV/Radio /	??	Exit / Cancel / Clear
M	Menu / Home	??	Picture / Format