Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	OK	OK
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Vol +	VOL +
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Vol -	VOL −
VID 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	PR+	CH + PAGE — CH+ / Page+
VID 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
VID 3	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Red/Format	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	1	TV 1 — 1
Green/Sound	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	2	DVD 2 — 2
Yellow/[ ]	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	3	CD-STB 3 — 3
Blue/Timer	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	4	VIDEO 4 — 4
Violet/PC	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	5	TAPE 5 — 5
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	6	TUNER 6 — 6
Menu	HOME MENU — Menu / Home	7	AUX-HDD 7 — 7
Up	Up	8	USB 8 — 8
Down	Down	9	BLUETOOTH 9 — 9
Right	Right	0/--	HDMI-SAT 0 — 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV	AV / Input / RDS		
<</ REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ F. FWD	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0/ - -	HDMI - SAT 0	0
AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	VOL −	Vol -
PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up		Up
Down		Down
Left		Left
Right		Right
OK	OK	OK
Red/ Format	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/ Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow/ [ ]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Violet/ PC	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VID 1	SURROUND	Eject / Surround
Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		
Play	SLOW Play / Slow		
>>/ F. FWD	TUNE+ >> / Tune+		
<</ REW	TUNE- << / Tune-		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Menu		Menu / Home
1		1	Exit		Exit / Cancel / Clear
2		2	Down		Down
3		3	Up		Up
4		4	Left		Left
5		5	Right		Right
6		6	OK		OK
7		7	Red/Format		Red / Netflix / Search
8		8	Green/Sound		Green / APP / Repeat
9		9	Yellow/[ ]		Yellow / YouTube / Repeat
0/---		0	Blue/timer		Blue / Prime Video / Random
AV		AV / Input / RDS	Violet/PC		TV/Radio /
Mute		Mute / Dimmer	Stop		Stop / Hold
Vol +		Vol +	Pause		Pause / Step / Freeze
Vol -		Vol -	Play		Play / Slow
PR+		CH+ / Page+	>>/F.FWD		>> / Tune+
PR-		CH- / Page-	<<REW		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
0/ - -		0
AV		AV / Input / RDS
Mute		Mute / Dimmer
Vol +		Vol +
Vol -		Vol -
PR+		CH+ / Page+
PR-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Menu		Menu / Home
Exit		Exit / Cancel / Clear
OK		OK
Up		Up
Down		Down
Right		Right
Left		Left
Red/ Format		Red / Netflix / Search
Green/ Sound		Green / APP / Repeat
Yellow/ [ ]		Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Timer		Blue / Prime Video / Random
Violet/ PC		TV/ Radio /
Play		Play / Slow
>>/ F. FWD		>> / Tune+
<</ REW		<< / Tune-
Rec		Rec / Rec Mode
Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		