Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby FM-AM		Power
DOWN	Volume Down	VOL –	Vol -
UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
L	L FM-AM		Left
R	R FM-AM		Right
FRONT	Front		Up
REAR	Rear		Down
1	1 FM-AM	TV 1	1
2	2 FM-AM	DVD 2	2
3	3 FM-AM	CD-STB 3	3
4	4 FM-AM	VIDEO 4	4
5	5 FM-AM	TAPE 5	5
6	6 FM-AM	TUNER 6	6
7	7 FM-AM	AUX-HDD 7	7
8	8 FM-AM	USB 8	8
9	9 FM-AM	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0 FM-AM	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMS -/--	AMS/-/-- FM-AM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	+ FM-AM	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	- FM-AM	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute FM-AM	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode FM-AM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DECK B	Deck B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VCR	VCR	LIST SMART	Smart / List
PHONO	Phono	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CDV	CDV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Phono	SHIFT + 3
4 Phono	SHIFT + 4
5 Phono	SHIFT + 5
6 Phono	SHIFT + 6
7 Phono	SHIFT + 7
8 Phono	SHIFT + 8
9 Phono	SHIFT + 9
10/0 Phono	SHIFT + 0
Memo/CH/PGM	SHIFT + Fav / Marker / PC
Mute Phono	SHIFT + Mute / Dimmer
Play Phono	Play / Slow
<< Phono	<< / Tune-
>> Phono	>> / Tune+
Pause Phono	Pause / Step / Freeze
Stop Phono	Stop / Hold
L Phono	SHIFT + Left
R Phono	SHIFT + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume Up	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Volume Down	SHIFT + VOL – Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stanby CD	Power	1 CD	1
Volume Down	Vol -	2 CD	2
Volume Up CD	Vol +	3 CD	3
CD	Yellow / YouTube / Repeat	4 CD	4
Deck A	Red / Netflix / Search	5 CD	5
Deck B	Green / APP / Repeat	6 CD	6
FM/AM	Blue / Prime Video / Random	7 CD	7
VCR	Smart / List	8 CD	8
TV	TV/Radio /	9 CD	9
Tape	Display / Media	10/0	0
Phono	Zoom / Size	AMS/-/-- CD	Guide / EPG / -/--
CDV	AV / Input / RDS	Memo/CH/PGM	Fav / Marker / PC
L CD	Left	Play CD	Play / Slow
R CD	Right	Pause CD	Pause / Step / Freeze
+ CD	CH+ / Page+	Stop CD	Stop / Hold
- CD	CH- / Page-	<< CD	<< / Tune-
Mute CD	Mute / Dimmer	>> CD	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STANDBY Standby VCR	SHIFT + Power
DOWN Volume Down	SHIFT + VOL –
UP Volume Up VCR	SHIFT + VOL +
L VCR	SHIFT + Left
R VCR	SHIFT + Right
+ VCR	SHIFT + CH PAGE +
- VCR	SHIFT + CH PAGE –
MUTE Mute VCR	SHIFT + DIMMER MUTE
MODE Mode VCR	SHIFT + TOP MENU D.MENU
1 VCR	SHIFT + TV 1
2 VCR	SHIFT + DVD 2
3 VCR	SHIFT + CD-STB 3
4 VCR	SHIFT + VIDEO 4
6 VCR	SHIFT + TUNER 6
5 VCR	SHIFT + TAPE 5
7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7
8 VCR	SHIFT + USB 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9
10/0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0
AMS/-/-- VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG
MEMO CH/PGM Memo/CH/PGM	SHIFT + PC FAV MARKER
Play VCR	SHIFT + SLOW ▶
Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸
Stop VCR	SHIFT + HOLD ■
<> VCR	SHIFT + PRESET+ ⏭
>> VCR	SHIFT + TUNE+ ▶▶
<< VCR	SHIFT + TUNE- ◀◀
REC Rec VCR	SHIFT + REC MODE ●

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	+	CH+ / Page+
Volume Up	Vol +	-	CH- / Page-
Volume Down	Vol -	Mute	Mute / Dimmer
Deck A	Red / Netflix / Search	AMS/--/-	Guide / EPG / -/--
Deck B	Green / APP / Repeat	Memo/CH/PGM	Fav / Marker / PC
L	Left	Play	Play / Slow
R	Right	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	<<	<< / Tune-
3	3	Rec	Rec / Rec Mode
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	<>	I<< / Preset-
6	6	CD	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	FM/AM	Blue / Prime Video / Random
8	8	TV	TV/Radio /
9	9	VCR	Smart / List
10/0	0	Tape	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PHONO Phono	SIZE ZOOM Zoom / Size		
CDV CDV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	MODE	Mode TV	SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D.Menu / Top Menu
DECK B	Deck B	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	1	1 TV	SHIFT + TV 1: Shift + 1
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	2	2 TV	SHIFT + DVD 2: Shift + 2
CD	CD	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	3	3 TV	SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	4	4 TV	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY: Display / Media	5	5 TV	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
VCR	VCR	LIST SMART: Smart / List	6	6 TV	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6
CDV	CDV	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS	7	7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7
PHONO	Phono	SIZE ZOOM: Zoom / Size	8	8 TV	SHIFT + USB 8: Shift + 8
STANDBY	Standby TV	SHIFT + Power: Shift + Power	9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9
DOWN	Volume Down	SHIFT + VOL –: Shift + Vol -	10/0	10/0 TV	SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0
UP	Volume Up TV	SHIFT + VOL +: Shift + Vol +	MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
L	L TV	SHIFT + ◀: Shift + Left	AMS -/--	AMS/-/-- TV	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
R	R TV	SHIFT + ▶: Shift + Right	STANDBY	Standby CDV	Power
+	+ TV	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /	UP	Volume Up CVD	VOL +: Vol +
–	- TV	SHIFT + CH PAGE –: Shift + CH- /	DOWN	Volume Down	VOL –: Vol -
MUTE	Mute TV	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer	L	L CDV	◀: Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
R	R CDV		Right
+	+ CDV	CH	CH+ / Page+
–	- CDV	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	Mute CDV	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode CDV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1 CDV	TV 1	1
2	2 CDV	DVD 2	2
3	3 CDV	CD - STB 3	3
4	4 CDV	VIDEO 4	4
5	5 CDV	TAPE 5	5
6	6 CDV	TUNER 6	6
7	7 CDV	AUX - HDD 7	7
8	8 CDV	USB 8	8
9	9 CDV	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0 CDV	HDMI - SAT 0	0
	Play CDV	SLOW	Play / Slow
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause CDV	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CDV	HOLD	Stop / Hold
	<< CDV	TUNE-	<< / Tune-
	>> CDV	TUNE+	>> / Tune+