Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STB	STB	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Sat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Green/Sleep	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Last	Last	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	OK
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	♥ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
F3	F3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		