Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV / Input / RDS
OPT	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
SFI / EPG	Guide / EPG / -/--
Exit / Recall	Back / Return
Exit / Recall	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
TV / Radio	TV/Radio /
Menu	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+
Prog-	CH- / Page-
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Still	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		