Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Speakers A	Red / Netflix / Search	Band	Guide / EPG / -/--
Speakers B	Green / APP / Repeat	Memory	Fav / Marker / PC
Power	Power	<< Tuning	<< / Tune-
Phono	Sound / Title	>> Tuning	>> / Tune+
Sleep	Sleep / Timer	< Preset	I<< / Preset-
Coax 1	4	> Preset	>>I / Preset+
Coax 2	5	Up	Up
Bluetooth	9	Down	Down
OPT 1	7	Left	Left
OPT 2	0	Right	Right
CD	3	Enter	OK
Line 1	1	Home	Menu / Home
Line 2	2	Setup	Setup / OPT /
Line 3	SHIFT + 3	Now Playing	Pause / Step / Freeze
Tuner	6	Vol +	Vol +
NET	Info / Angle	Vol -	Vol -
USB	8	Return	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
REPEAT	Repeat	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
▷/▯▯	Play/Pause	SLOW ▶ — Play / Slow		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
⏮/⏪	I<<<<	SHIFT + PRESET- ⏮ — Shift + I<< / Preset-		
▭	Stop	HOLD ■ — Stop / Hold		
⏩/⏭	>>>>	SHIFT + PRESET+ ⏭ — Shift + >>I / Preset+		