Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Ambilight	SHIFT + OK	Shift + OK
	FPlay	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Windows	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Rakuten Tv	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
	Sources/Pair	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	OK
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Exit/TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
OPTIONS	Options	SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung