Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power
Power Off	SHIFT + Power
Open / Close	Eject / Surround
Source	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
Info	Info / Angle
Time	Sleep / Timer
10 -	Guide / EPG / -/--
10 +	Fav / Marker / PC
Folder +	CH+ / Page+
Folder -	CH- / Page-
I<< Previous	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I Next	>>I / Preset+
<< Search	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> Search	>> / Tune+
Repeat	Green / APP / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Program	TV/Radio /
Check	Text / Goto
Clear	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0