Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	Pairing	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Audio In	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Digital In	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Program Tuner	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Repeat/Memory	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Set	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Cancel/PTY	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	HBS	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIMMER/ CONTRAST	Dimmer / Contra	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
FOLDER/ PRESET +	Folder / Preset +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FOLDER/ PRESET -	Folder / Preset -	CH PAGE -	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung