| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| DTV/ATV | DTV/ ATV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ASPECT | Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Size |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| V+ | V+ | VOL + | Vol + |
| V- | V- | VOL - | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MTS | MTS | SURROUND | Eject / Surround |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| P+ | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | REC MENU | Rec Menu | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top |
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | T.SHIFT | T-Shift | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | STILL | Still | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| TTX | TTX | GOTO / TEXT | Text / Goto | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| REPEAT / DTV/ RADIO | DTV/ Radio/ Repeat | PROGRAM / TV/ RADIO | TV/ Radio / | | | | |
| LIST | List | LIST / SMART | Smart / List | | | | |
| FAV | FAV | PC / FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | | | |
| EPG | EPG | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |