Mandis shop

LG COV30986701

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
PRESET/FOLDER	Preset/Folder+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Preset/Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
*	*	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PROGRAM /MEMO	Program/Memo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU /REPEAT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU /REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU /REPEAT	Up		Up
▶/II	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.–	Left/Tun-		Left
▶/II	Play	SLOW	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
ENTER	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUN.+	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+
TUN.–	<<I / <<	TUNE-	<< / Tune-
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto

https://remotes.a/de/LG/10623783-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV30986701.htm