| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| ambilight | Setup / OPT / |
| Menu | Menu / Home |
| Search | Sound / Title |
| Sources | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| ← | Back / Return |
| Home | Shift + Menu / |
| + | Display / Media |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| Exit/Tv | Exit / Cancel / Clear |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Windows | Smart / List |
| You Tube | Shift + Yellow / YouTube / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| LIST TV GUIDE | Tv Guide/List | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |