Mandis shop

Silvercrest SBS 60 B2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
USB	USB	8	8
HDMI ARC	HDMI ARC	0	0
OPTICAL	OPTICAL	4	4
BT	BT	9	9
COAXIAL	COAXIAL	3	3
AUX 1	AUX 1	1	1
AUX 1	AUX 1	7	7
AUX 2	AUX 2	2	2
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL+	Vol +		Up
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset -
⏮	I <<		Left
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏭	>>I		Right
FLAT	Flat	LIST SMART	Smart / List
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL−	Vol -		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CINEMA	CINEMA	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SONG	SONG	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://remotes.net/de/Silvercrest/10663953-ersatzfernbedienung-fur-Silvercrest-SBS60-B2.htm