Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Recall	Back / Return
3	3	P+	Shift + CH+ /
4	4	P-	Shift + CH- /
5	5	Text	Text / Goto
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Fav	Fav / Marker / PC
8	8	EPG	Guide / EPG / -/--
9	9	Up	Up
0 / Sleep	0	Left	Left
0 / Sleep	Sleep / Timer	OK	OK
TV/Rad	TV/Radio /	Right	Right
TV / SAT	AV / Input / RDS	Down	Down
CH+	CH+ / Page+	Red / V-FMT	Red / Netflix / Search
CH-	CH- / Page-	Red / V-FMT	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	II >	Shift + Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Movie	Smart / List
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	USB	Shift + 8
Blue / Timer	Shift + Sleep / Timer	USB	Display / Media
Info	Info / Angle		
Subt	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Find	Shift + Red / Netflix /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<I	Shift + Left		