Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[+]	Shift + Picture / Format
Sound	Sound / Title
Pic	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Fav / Marker / PC
Sub	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Mix	Shift + Text /
Size	Zoom / Size
Hold	Shift + Stop /
TIP	D.Menu / Top
Sub.P	Eject / Surround
Index	Display / Media
Info	Info / Angle
FAV	Shift + Fav / Marker / PC
TV/R	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	>>I	>>I / Preset+
Right	Right	<<	<< / Tune-
Back	Back / Return	>>	>> / Tune+
Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog	Shift + TV/Radio / Program		
CH -	CH- / Page-		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop/Rec	Stop / Hold		
HDMI Source	Shift + 0		
DTV Source	Shift + 1		
I<<	I<< / Preset-		