Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power TV	Power
Memory Stick	Display / Media
Screen Swap	Pause / Step / Freeze
Screen Split	Play / Slow
Input / Hold	AV / Input / RDS
Input / Hold	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i + / Reveal	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Recall / -/--	Back / Return
Recall / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Red / Sound	Sound / Title
Red / Sound	Red / Netflix / Search
Green /	Picture / Format
Green /	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Size	Zoom / Size
Blue / Size	Blue / Prime Video / Random
TV	Smart / List
Up	Up
Text	Text / Goto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Video Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop / Hold
	Prog+		CH+ / Page+
	Prog-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Surround	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio / Program	Chan. Down	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	TV 1	AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
2	DVD 2	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
3	CD - STB 3	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
4	VIDEO 4	3. *	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power VCR	Shift + Power
Power Tv	Power
Input/[+]	AV / Input / RDS
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4
4 VCR	Shift + 4
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
9	9
9 VCR	Shift + 9
[i+]/[?]	Info / Angle
0	0
0 VCR	Shift + 0
Recall	Back / Return
Recall VCR	Shift + Guide / EPG / -/--
Red/♪	Sound / Title
Red/♪	Red / Netflix / Search
Green/☼	Picture / Format
Green/☼	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[+]	Blue / Prime Video / Random
Blue/[+]	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[ ]	SMART — Smart / List	PROG — PR+ VCR	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
Up	Up	VOL — Vol -	VOL — Vol -
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	PR-	CH PAGE — CH- / Page-
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto	PR- VCR	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH- /
Left	Left		
<<	TUNE- — << / Tune-		
OK	OK — OK		
Play	SLOW — Play / Slow		
Right	Right		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Down	Down		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
MENU — Menu	HOME MENU — Menu / Home		
[I]	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Vol +	VOL — Vol +		
PROG — PR+	CH PAGE — CH+ / Page+		