Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0 / AV		0		
	Vol +		Vol +		
	Vol -		Vol -		
	◄ ►		Smart / List		
	-×-		CH- / Page-		
	-×+		CH+ / Page+		
	-|←		Display / Media		