Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Play/Archiv	Play / Slow	P+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Green	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
4	4	Down	Down
5	5	White/F	Info / Angle
6	6	Vol -	Vol -
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Back	Back / Return
0/Input	0	Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Home	HOME MENU Menu / Home		