| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DIMMER | Dimmer | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| << Picture | << Picture | TUNE- | << / Tune- |
| Picture Search | Picture Search | TUNE+ | >> / Tune+ |
| I<< Skip | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| Skip >>I | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| FL SELECT | FL Select | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO | DVD Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | DVD Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| PIN P | Pin P | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TIMESLIP | Timesleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE | Progressive | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| MENU | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| REC MENU | Rec Menu | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| CHP DIVIDE | CHP Divide | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CONTENT MENU | Content Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ANGLE | DVD Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| RETURN | DVD Return | RETURN BACK | Back / Return |
| INSTANT SKIP | Instant Skip | + VOL | Vol + |
| EASY NAVI | Easy Navi | LIST SMART | Smart / List |
| CHANNEL | Channel + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INSTANT REPLAY | Instant Replay | VOL – | Vol - |
| LIBRARY | Library | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CHANNEL | Channel - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ENTER +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| REMAIN | Remain | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REC | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ★ | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| QUICK MENU | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| SLOW | ◁ Slow | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| SLOW | Slow I> | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| FRAME/ADJUST | II< Frame/Adjust | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| FRAME/ADJUST | Frame/Adjust >II | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TIME BAR | Time Bar | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D.Menu / Top Menu |
| SETUP | Setup | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| EDIT MENU | Edit Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| DELETE | Delete | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| HDD | HDD | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| T.SEARCH | T. Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |