Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	L/R	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	P/N	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	0/10	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Zoom	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV-Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
	USB/Card	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
Set up	Set up / OPT /		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Treb+	+ Shift + Up		
Sub+	CH+ / Page+		
Vol +	Vol +		
Input	AV / Input / RDS		
Treb-	+ Shift + Down		
Sub-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		