Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	LIST SMART	Smart / List
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
	Tv Vol -	VOL −	Vol -
INPUT AV	AV Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung