Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	10+	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	Zoom	Zoom / Size
EQ	Subtitle / EQ	Step (TV-Mode)	Shift + Pause / Step /
1	1	I<<	I<< / Preset-
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	Stop	Stop / Hold
OSD	Display / Media	Play	Play / Slow
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
L/R	Text / Goto	Slow	Shift + Play /
7	7	Up	Up
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Left	Left
P/N	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Repeat	Green / APP / Repeat	Right	Right
0/10	0	Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
Set up	Set up / OPT /		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Treb+	CH+ / Page+		
Sub+	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Input	AV / Input / RDS		
Treb-	CH- / Page-		
Sub-	Yellow / YouTube / Repeat		
Vol -	Vol -		