Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	
SOURCE	SOURCE	AV / Input / RDS	
DVD/CARD/USB	DVD/CARD/USB	Smart / List	
MUTE	MUTE	Mute / Dimmer	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
0	0	0	
10+	10+	Guide / EPG / -/--	
GOTO	GOTO	Text / Goto	
SUBTITLE	SUBTITLE	Subtitle / EQ	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	ANGLE	Info / Angle	
AUDIO	AUDIO	Audio / Lang I/II	
PBC	PBC	Picture / Format	
TITLE	TITLE	Sound / Title	
UP	UP	Up	
STOP	STOP	Stop / Hold	
PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	Play / Slow	
LEFT	LEFT	Left	
ENTER	ENTER	OK	
RIGHT	RIGHT	Right	
MODE	MODE	D.Menu / Top	
SETUP	SETUP	Setup / OPT /	
DOWN	DOWN	Down	
ZOOM	ZOOM	Zoom / Size	
MENU	MENU	Menu / Home	
REPEAT	REPEAT	Green / APP / Repeat	
AB	A-B	Yellow / YouTube / Repeat	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung