Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT +	Shift + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
ZONE ON	Zone On		Power	PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	1	M.ZONE CALL	M Zone Call	MEDIA DISPLAY	Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	2	CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
(VCR/iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT +	Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV	TV	SHIFT +	Shift + 1	CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX-HDD 7	7	VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
NET/USB	Net/USB	USB 8	8	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SAT/CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	9	▲	Up	▲	Up
VCR	VCR	VIDEO 4	4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	◄	Left	◄	Left
V.AUX	V.AUX	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	6	►	Right	►	Right
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5	5	▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
TUNING▼	I<</ Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-				
TUNING▲	>>I / Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
ALL MUSIC /FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	CH+	CH+	CH PAGE +
(VCR/iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	VOL +	Vol +	VOL +
TV	TV	SHIFT + TV 1	CH-	CH-	CH PAGE −
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG	MUTE	Mute	DIMMER MUTE
HDP	HDP	AUX-HDD 7	VOL -	Vol -	VOL −
NET/USB	NET/USB	USB 8	MENU	Menu	HOME MENU
SAT/CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	Up	Up	▲
VCR	VCR	VIDEO 4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	Left	Left	◀
V.AUX	V.AUX	PC FAV MARKER	ENTER	Enter	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	Right	Right	▶
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH
DTU	DTU	TAPE 5	Down	Down	▼

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
TUNING▼	I <</ Tuning-	PRESET-	I << / Preset-				
TUNING▲	>>I / Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
ALL MUSIC /FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1 1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2 2	CH +	CH+	CH PAGE + CH+ / Page+
(VCR/iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL + Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH –	CH-	CH PAGE – CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX-HDD 7 7	VOL –	Vol -	VOL – Vol -
NET/USB	NET/USB	USB 8 8	MENU	Menu	HOME MENU Menu / Home
SAT/CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9 9	▲	Up	▲ Up
VCR	VCR	VIDEO 4 4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	◄	Left	◄ Left
V.AUX	V.AUX	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK OK
TUNER	Tuner	TUNER 6 6	►	Right	► Right
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0 0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5 5	▼	Down	▼ Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-				
TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
USB	USB Direct Pla	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
ALL MUSIC /FAVORITES	All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT + Power	CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
ZONE ON	Zone On	Power	PHONO	Phono	LIST SMART (Smart / List)
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	M.ZONE CALL	M Zone Call	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	CH +	CH+	CH PAGE + (CH+ / Page+)
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD-STB 3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP (Setup / OPT /)
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)	VOL +	Vol +	VOL + (Vol +)
TV	TV	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)	CH −	CH-	CH PAGE − (CH- / Page-)
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)	MUTE	Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
HDP	HDP	AUX-HDD 7	VOL −	Vol -	VOL − (Vol -)
NET/USB	NET/USB	USB 8	MEMORY	Memory	ANGLE INFO (Info / Angle)
SAT/CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search)
VCR	VCR	VIDEO 4	TUNING▼	I<</Tuning-	PRESET- ⏮ (I<< / Preset-)
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU (D. Menu / Top)	TUNING▲	>>I/Tuning+	PRESET+ ⏭ (>>I / Preset+)
V.AUX	V. AUX	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)	■	Stop	HOLD ■ (Stop / Hold)
TUNER	Tuner	TUNER 6	▶/II	Play	SLOW ▶ (Play / Slow)
SAT TU	SAT TU	HDMI-SAT 0	▶/II	Pause	STEP-FREEZE II (Pause / Step / Freeze)
DTU	DTU	TAPE 5	REPEAT	Repeat	APP REPEAT (Green / APP / Repeat)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
ALL MUSIC /FAVORITES All	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		