Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Vol +	Vol +
Home	Menu / Home
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Input	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Smart Colors	Smart / List
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
123#	1
prime video	Blue / Prime Video / Random
Netflix	Red / Netflix / Search
FPay	Yellow / YouTube / Repeat