Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power ON/Off	Power	Program	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	CD/Theater	D.Menu / Top
CD Play	Play / Slow	Store/Center-	Setup / OPT /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Timer/A.Track	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Input/Source	AV / Input / RDS
Tape 2 REC./Jazz	Rec / Rec Mode	Mode	Menu / Home
CD Rewind	<< / Tune-	Track+/Karaoke	Up
CD F.FWD	>> / Tune+	Intro	Info / Angle
Prev./Prog-	I<< / Preset-	Tape 1 Preset	OK
Next/Prog+	>>I / Preset+	Tape 2	Right
Vol Rs+/S.Mode	Sound / Title	Tape 1 Hall/Ats	Exit / Cancel / Clear
Vol Rs-/Effect	Audio / Lang I/II	Track-/Echo	Down
X-Bass/Bgm	Subtitle / EQ	Every Pop	Back / Return
Eject	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Woofer/Speed	Picture / Format	Funct./Direct	Smart / List
Space/Default 3D	Zoom / Size	Index+/Vol Ls+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Volume-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Index-/Vol Ls-	CH PAGE – — CH- / Page-
Pr 1	TV 1 — 1
Pr 2	DVD 2 — 2
Pr 3	CD-STB 3 — 3
Pr 4	VIDEO 4 — 4
Pr 5	TAPE 5 — 5
Pr 6	TUNER 6 — 6
Pr 7	AUX-HDD 7 — 7
Pr 8	USB 8 — 8
Pr 9	BLUETOOTH 9 — 9
Tape 2 Pre./eq	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Pr 0/10	HDMI-SAT 0 — 0
Phono/Scan	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Search/Center	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
CD Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON/Off	SHIFT + Power — Shift + Power
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Tape 1 Play	SHIFT + SLOW — Shift + Play /
Preset Pause	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Tape 1 Stop	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Tape 1 Rec	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Tape 1 Rew	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
Tape 1 F.FWD	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
Aux/Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Aux/Video	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7