Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
Prev	Back / Return	CH-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	1	1
Subt	Subtitle / EQ	2	2
Aspect	Picture / Format	3	3
Tv/Radio	TV/Radio /	4	4
Text	Text / Goto	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	7	7
Info	Info / Angle	8	8
Left	Left	9	9
OK	OK	EPG	Guide / EPG / -/--
Right	Right	0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear	FAV	Fav / Marker / PC
Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/SOS	Blue / Prime Video / Random		